


## 280 1700 RG Waschtisch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur

mit Keramikkartusche, mit Flexschläuchen 3/8", rose gold


### PRODUKTBILD



## 280 1700 RG Waschtisch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur

mit Keramikkartusche, mit Flexschläuchen 3/8", rose gold


### TECHNISCHE ZEICHNUNG



## 280 1700 RG Waschtisch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur

mit Keramikkartusche, mit Flexschläuchen 3/8", rose gold

### EXPLOSIONSZEICHNUNG



PartNo	DE	EN	
1 099 9141	Perlator, Strahlregler, rechteckig 32x8mm, 3,8L/Min	aerator square 32x8mm, 1,5qpm	280 1700
2 099 9204	Flexschlauch U 3/8" x M10, Länge 500mm (Paar)	flexible hose U 3/8" x M10, length 500mm (pair)	
3 099 9801	Befestigungsset 2 Gewindestifte M6	fixing set, 2 x free rod M6	18.10.2021
4 099 9126 1	Bestigungsschlüssel	fixing key	
5 260 8010	Abdeckhülse für Kartusche, Chrom	cover chrome sleeve of cartridge	
6 260 8009	Überwurfmutter Kartuschenbefestigung Ø 25mm, kompl.	hexagonnut to fix cartridge Ø 25mm, complete	
7 260 8011	Kugelkappe, Chrom	spherical cap, chrome	
8 230 9940 M	Armaturenenhebel mit Logo, komplett, Chrom	handle with logo, complete, chrome	
9 099 9004 2	Keramik-Kartusche "Kerox" 25 mm	ceramic cartridge "Kerox" 25 mm	
10 099 4104	Chromkappchen zum Hebel	chrome cap for single lever	
11 099 1105	Madenschraube	grub screw	STEINBERG
12 099 1125	Madeschraube M3 für Luftsprudler	grub screw M3 of aerator fixing	

