


Ring Einsatz für Spülbrause für 19° Öffnungswinkel 25er Kartusche Ø 23 x 5
mm -

90 14 15 056 00 90





Ring Einsatz für Spülbrause für 19° Öffnungswinkel 25er Kartusche Ø 23 x 5 mm -

90 14 15 056 00 90




Ring Einsatz für Spülbrause für 19° Öffnungswinkel 25er Kartusche Ø 23 x 5 mm -

90 14 15 056 00 90

Ring Einsatz für Spülbrause für 19° Öffnungswinkel 25er Kartusche Ø 23 x 5
mm -

90 14 15 056 00 90





Ring Einsatz für Spülbrause für 19° Öffnungswinkel 25er Kartusche Ø 23 x 5 mm -

90 14 15 056 00 90

Ersatzteilstückliste