


Zugknopf für Ablaufgarnitur Ø 15 x 37 mm - Champagne (22kt Gold)

09 20 01 040





Zugknopf für Ablaufgarnitur Ø 15 x 37 mm - Champagne (22kt Gold)

09 20 01 040



Zugknopf für Ablaufgarnitur Ø 15 x 37 mm - Champagne (22kt Gold)

09 20 01 040



Zugknopf für Ablaufgarnitur Ø 15 x 37 mm - Champagne (22kt Gold)

09 20 01 040



Zugknopf für Ablaufgarnitur Ø 15 x 37 mm - Champagne (22kt Gold)

09 20 01 040

Ersatzteilstückliste