

## 280 1010 RG Waschtisch-Einhebelmischer

mit Keramikkartusche, ohne Ablaufgarnitur 1 ¼", rose gold


### PRODUKTBILD



## 280 1010 RG Waschtisch-Einhebelmischer

mit Keramikkartusche, ohne Ablaufgarnitur 1 1/4", rose gold


### TECHNISCHE ZEICHNUNG



## 280 1010 RG Waschtisch-Einhebelmischer

mit Keramikkartusche, ohne Ablaufgarnitur 1 1/4", rose gold

# EXPLOSIONSZEICHNUNG



PartNo	DE	EN
1 230 9940 M	Armaturenhebel mit Logo, komplett, Chrom	handle with logo, complete, chrome
2 099 9004 2	Keramik-Kartusche "Kerox" 25 mm	ceramic cartridge "Kerox" 25 mm
3 260 8009	Überwurfmutter Kartuschenbefestigung Ø 25mm, kompl.	hexagonnut to fix cartridge Ø 25mm, complete
4 260 8010	Abdeckhülse für Kartusche, Chrom	cover chrome sleeve of cartridge
5 260 8011	Kugelkappe, Chrom	spherical cap, chrome
6 099 9141	Perlator, Strahlregler, rechteckig 32x8mm, 3,8L/Min	aerator square 32x8mm, 1,5qpm
7 099 1105	Madenschraube	grub screw
8 099 4104	Chromkappchen zum Hebel	chrome cap for single lever
9 099 9801	Befestigungssatz 2 Gewindestifte M6	fixing set, 2 x treed rod M6
10 099 9204	Flexschlauch Ü 3/8" x M10, Länge 500mm (Paar)	flexible hose Ü 3/8" x M10, length 500mm (pair)
11 099 1125	Madeschraube M3 für Luftsprudler	grub screw M3 of aerator fixing

280 1010

18.10.2021

STEINBERG

