


Griff für Waschtisch Stand Cold 55 x 34 x 55 mm - Chrom

09 20 72 004





Griff für Waschtisch Stand Cold 55 x 34 x 55 mm - Chrom

09 20 72 004



Griff für Waschtisch Stand Cold 55 x 34 x 55 mm - Chrom

09 20 72 004



Griff für Waschtisch Stand Cold 55 x 34 x 55 mm - Chrom

09 20 72 004



Griff für Waschtisch Stand Cold 55 x 34 x 55 mm - Chrom

09 20 72 004

Ersatzteilstückliste