



Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf 18 x 397 x 87 mm - Chrom

04 20 73 301 80





Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf 18 x 397 x 87 mm - Chrom

04 20 73 301 80



Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf 18 x 397 x 87 mm - Chrom

04 20 73 301 80



Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf 18 x 397 x 87 mm - Chrom

04 20 73 301 80



Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf 18 x 397 x 87 mm - Chrom

04 20 73 301 80

Ersatzteilstückliste