


Auslauf für Spültisch Stand 200 mm - Chrom

04 28 25 050 11





Auslauf für Spültisch Stand 200 mm - Chrom

04 28 25 050 11



Auslauf für Spültisch Stand 200 mm - Chrom

04 28 25 050 11



Auslauf für Spültisch Stand 200 mm - Chrom

04 28 25 050 11



Auslauf für Spültisch Stand 200 mm - Chrom

04 28 25 050 11

Ersatzteilstückliste