



## Griff für Waschtisch Stand komplett Hebel - Chrom

---

90 20 88 047 00



## Griff für Waschtisch Stand komplett Hebel - Chrom

---

90 20 88 047 00



## Griff für Waschtisch Stand komplett Hebel - Chrom

---

90 20 88 047 00


## Griff für Waschtisch Stand komplett Hebel - Chrom

---

90 20 88 047 00

**Produktversion bis 5/15/2020**

**Produktversion ab 5/15/2020**





Griff für Waschtisch Stand komplett Hebel - Chrom

90 20 88 047 00

Ersatzteilstückliste

Produktversion bis 5/15/2020

Produktversion ab 5/15/2020

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 20 85 005-00	eMOTE Griff Hebel - Chrom	5	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
	09312010990	Stopfen -		