




Griff für Waschtisch Stand 49 x 40 x 36 mm - Champagne (22kt Gold)

09 20 73 004





Griff für Waschtisch Stand 49 x 40 x 36 mm - Champagne (22kt Gold)

09 20 73 004



Griff für Waschtisch Stand 49 x 40 x 36 mm - Champagne (22kt Gold)

09 20 73 004



Griff für Waschtisch Stand 49 x 40 x 36 mm - Champagne (22kt Gold)

09 20 73 004



Griff für Waschtisch Stand 49 x 40 x 36 mm - Champagne (22kt Gold)

09 20 73 004

Ersatzteilstückliste