


Griff für Waschtisch Stand Hebel 100 x 55 x 50 mm - Chrom

09 20 96 012





Griff für Waschtisch Stand Hebel 100 x 55 x 50 mm - Chrom

09 20 96 012



Griff für Waschtisch Stand Hebel 100 x 55 x 50 mm - Chrom

09 20 96 012



Griff für Waschtisch Stand Hebel 100 x 55 x 50 mm - Chrom

09 20 96 012



Griff für Waschtisch Stand Hebel 100 x 55 x 50 mm - Chrom

09 20 96 012

Ersatzteilstückliste