



## Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf 11 x 11 x 413 mm - Chrom

---

04 20 91 033 00





## Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf 11 x 11 x 413 mm - Chrom

---

04 20 91 033 00



## Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf 11 x 11 x 413 mm - Chrom

---

04 20 91 033 00



## Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf 11 x 11 x 413 mm - Chrom

---

04 20 91 033 00



## Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf 11 x 11 x 413 mm - Chrom

---

04 20 91 033 00

### **Ersatzteilstückliste**