


## Auslauf für Waschtisch Stand 34,5 x 157,5 x 131 mm - Chrom

---

04 11 87 031 00





## Auslauf für Waschtisch Stand 34,5 x 157,5 x 131 mm - Chrom

---

04 11 87 031 00



## Auslauf für Waschtisch Stand 34,5 x 157,5 x 131 mm - Chrom

---

04 11 87 031 00



## Auslauf für Waschtisch Stand 34,5 x 157,5 x 131 mm - Chrom

---

04 11 87 031 00



## Auslauf für Waschtisch Stand 34,5 x 157,5 x 131 mm - Chrom

---

04 11 87 031 00

### **Ersatzteilstückliste**